UPN 154642

Energizer® ACCU RECHARGE

AA-AAA NiMH

Charger/Ladegerät CHVCM4-EU
CHVCM4-AR, CHVCM4-BR, CHVCM4-UK, CHVCM4-AU, CHVCM4-KR, CHVCM4-US

AA	1300mAh - 2000mAh 2000mAh - 2300mAh	6-8 hrs 8-10 hrs
AAA	500mAh - 800mAh	5-7 hrs

Approximate charge times. Tempo de charge approximatifs, Πραγματικοί χρόνοι φόρτισης. Približni časi nabijanja. Približne doby nabíjania. Tempos aproximados de carga. Sveriži časi lādēšanas. Apytikriai įkrovimo laikai. Aproksimatīvais uzlādes laiks. Približni časi polnjenja. Približné časy nabíjania. Tempos aproximados de carga. Tempo de cargă aproximativ. Приблизно време на зареждане. Yaklaşık şarj süreleri. Ungefähre Ladezeit. Χρόνοι φόρτισης κατά προσέγγιση. Şarj süreleri GG.

Charges 2 or 4 AA or AAA / Lädt 2 oder 4 AA oder AAA

Input / Eingang (US):	AC 110-127V, 50-60Hz, 6W
Input / Eingang:	AC 100-240V, 50-60Hz, 6W
Output / Ausgang:	DC 2.8V - 260-300mA (AA x 2 or 4) DC 2.8V - 120-150mA (AAA x 2 or 4)

WARNING
To avoid personal injury and property damage from, but not limited to, the risk of electric shock or fire:
• Charge only Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable batteries. Charging other types of batteries may cause them to leak, rupture, or explode. • Do not open battery, dispose of in fire, put in backwards, mix with used or other batteries types or of different charge. • Keep batteries, and the charger only in dry locations. Keep away from water. • Do not charge if damaged. • Do not disassemble or modify any part of the charger. • Unplug before attempting maintenance or cleaning.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS. - DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. **2.** Children shall not play with the appliance. **3.** Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ATTENTION
Pour éviter tout risque de blessure ou de détérioration d'objets quelconques, notamment par électrocution ou incendie:
• Ne rechargez que des piles rechargeables de type nickel-métal hydrure (NiMH). Charger d'autres types de piles peut entraîner une fuite, une rupture ou l'explosion des piles. • Les piles ne doivent pas être ouvertes, jetées au feu, insérées dans le mauvais sens, mélangées avec des piles usagées, d'autres types de piles ou chargées différemment. • Conservez le chargeur et les piles dans un endroit sec. Éloignez-les de l'eau. • Ne chargez pas le chargeur ou les piles s'ils sont endommagés. • N'essayez pas de démonter ou de modifier le chargeur. • Débranchez le chargeur avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ - CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI. DANGER - AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et comprennent les risques qui y sont associés. **2.** Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. **3.** Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVVERTENZA
Per evitare infortuni fisici o danni alla proprietà personale, tra l'altro, dal rischio di scossa elettrica o di incendio:
• Caricare esclusivamente batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (NiMH). Caricare altri tipi di batterie può causare perdite, rottura o esplosione delle stesse. • Non aprire le batterie, non gettarle nel fuoco, non inserirle in polarità invertita, non mischiarle a pile usate o di altro tipo o con diversa carica. • Conservare batterie e caricabatterie in luoghi asciutti. Tenere lontano da acqua. • Non caricare se danneggiati. Non caricare se danneggiati. • Non smontare né modificare alcuna parte del caricatore. • Scollegare il caricatore prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. PERICOLO - SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA ELETTRICA.

1. L'uso dell'apparecchio è consentito a bambini di età superiore agli 8 anni e a persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali, o con carenza di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliati, o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio, e comprendano i pericoli che ne possono derivare. **2.** I bambini non devono giocare con l'apparecchio. **3.** Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones personales y daños materiales derivados del riesgo de descarga eléctrica o incendio, pero no limitados a este:
• Cargue sólo pilas recargables de hidruro metálico-níquel (NiMH). Si se cargan pilas de otro tipo, el resultado puede ser fugas, rotura o explosión. • No abra la pila ni la tire al fuego, no la cargue al revés ni la mezcle con pilas usadas o de otro tipo o con diferente carga. • Mantenga pilas y cargador en un lugar seco. No exponga al agua. • No cargue el cargador o las pilas si están dañados. • No desmonte ni modifique ninguna parte del cargador. • Desenchufe el cargador antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, SIGA FIELMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les proporcione supervisión o instrucción respecto al uso del aparato de una forma segura y comprendan los posibles riesgos. **2.** Los niños no deben jugar con el aparato. **3.** La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

AVISO
Para evitar lesões pessoais e danos materiais decorrentes de risco de choque elétrico, mas não só:
• Carregue unicamente pilhas recarregáveis de níquel hidreto metálico (NiMH). Se carregar outros tipos de pilhas, estas podem verter, romper ou explodir. • Não abra a pilha, não a elimine em fogueiras, não a coloque ao contrário, não a misture com pilhas usadas ou de outro tipo nem a ligue em curto-circuito – pode incendiar-se, explodir, verter ou ficar quente e causar ferimentos. • Utilize o carregador unicamente em locais secos. Mantenha afastado de chuva, neve ou humidade excessiva. • Este carregador tanto pode estar na vertical como na horizontal. • Nunca ligue carregadores de pilhas numa extensão. • Não utilize o carregador se estiver danificado. • Não desmonte nem qualquer parte do carregador. Desligue da tomada antes de efetuar manutenção ou limpeza.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES. PERIGO - PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

1. Este equipamento pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por indivíduos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham sido devidamente supervisionados ou instruídos quanto ao uso seguro do equipamento e compreendam os perigos envolvidos. **2.** As crianças não devem brincar com o equipamento. **3.** A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser feitos por crianças sem supervisão.

WARNING
Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, die unter anderem durch Elektroschock oder Feuer verursacht werden können, gilt Folgendes:
• Nur wiederaufladbare Nickelmetallhydrid-Batterien (NiMH) aufladen. Das Aufladen anderer Batterienarten kann dazu führen, dass diese auslaufen, zerbrechen oder explodieren. • Batterien nicht öffnen, durch Feuer entsorgen, falsch herum einsetzen, mit gebrauchten oder anderen Batterienarten vermischen oder kurzschließen. Dies stellt eine Entzündungs-, Explosions- Auslauf- bzw. Aufheizgefahr dar. was zu Verletzungen führen kann. • Das Ladegerät nur an trockenen Orten benutzen. Vom Regen, Schnee oder übermäßiger Feuchtigkeit fernhalten. • Dieses Ladegerät ist für den aufrechten oder auf dem Boden stehenden Position gedacht. • Ladegeräte niemals an ein Verlängerungskabel anschließen. • Ladegerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. • Ladegerät nicht demontieren, umbauen oder als Stromquelle nutzen. • Vor der Wartung oder Reinigung von der Stromversorgung trennen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – DIESE HINWEISE SIND AUFZUBEWAHREN. GEFAHR - UM DAS RISIKO VON BRAND ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, SIND DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG ZU BEACHTEN.

1. Das Gerät kann benutzt werden von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen mehlt, sofern sie beaufsichtig werden oder darin angeleitet wurden, wie das Gerät auf sichere Weise verwendet wird und welche Gefahren damit verbunden sind. **2.** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. **3.** Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen und warten, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

WAARSCHUWING
Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan eigendommen als gevolg van, maar niet beperkt tot, het risico op elektrische schokken of brand:
• Laad alleen oplaadbare batterijen op van het type Nikkel-Metaalhydride (NiMH). Het opladen van andere batterijtypen kan lekken, barsten of een ontploffing tot gevolg hebben. • Batterijen niet openmaken, verbranden, in het vuur werpen, omgekeerd in het apparaat plaatsen of samen batterijen van verschillende typen of met een verschillende oplading. • Alleen op droge locaties opladen. Uit de buurt van water houden. • Oplader niet in gebruik nemen als deze beschadigd is. • Oplader niet demonteren of veranderen. • Voordat u onderhoud of reiniging uitvoert, de stekker uit het stopcontact van het stopcontact trekken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. WAARSCHUWING – HOUDT U STRIKT AAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEN.

1. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnformeerd zijn over het veilig gebruik en de mogelijke gevaren m.b.t. het apparaat. **2.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. **3.** De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.

ADVARSEL
For at undgå personskader og skader på ejendele fx, men ikke begrænset til, risikoen for elektrisk stød eller brand:
• Oplad kun Nikkel Metal Hydrid (NiMH) genopladelige batterier. Opladning af andre typer batterier kan resultere i at de lækker, revner eller eksploderer. • Batteriet må ikke åbnes, placeres over åben ild, sættes omvendt i, blandes med andre batterityper eller kortsluttes. - dette kan resultere i antændelse, eksplosion, lækage med efterfølgende risiko for personskade. • Brug kun opladeren i tørre rum. Opladeren må ikke udsættes for regn eller fugtige omgivelser. • Denne oplader er beregnet til at være anbragt i lodret position eller i en holder. • Sæt aldrig opladeren i en forlængerledning. • Brug ikke opladeren, hvis den er beskadiget. • Forsøg ikke at ændre opladeren eller at modificere nogen af dens dele for at undgå risiko for skader. • Tag opladeren ud af stikkontakten, før der vedligeholdes eller rengøres den.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - GEM INSTRUKTIONERNE. FARE - FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR INSTRUKTIONERNE FØLGES OMHYGGELIGT.

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer, der har reduceredе fysiske, sanselige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår farerne, der er forbundet med brugen heraf. **2.** Børn må ikke lege med apparatet. **3.** Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

VAROITUS
Ihmisille mahdollisesti aiheutuvien sähköiskusta tai muusta tästä riskin kohtaavan vaaratilanteita ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi:
• Lataa ainoastaan nikkelimetallihydridiakkuja (NiMH). Muuntyyppisten akkujen lataaminen voi johtaa akkujen vuotaneen, rikkoutuneen tai räjähtäneen. • Älä koskaan yritä avata akkua, älä hävitä polttamalla, älä aseta väärinpäin, älä käytä yhdessä käytettyjen akkujen kanssa äläkä akkuja, jotka ovat erityyppisiä tai eri latauksessa varmistaja. • Käytä latausta vain kuivissa olosuhteissa. Pidä laturi suojassa sateelta, lumelta ja liialkelta kosteudelta. • Jätä laturi sijoitettavaksi pystyasentoon tai telineeseen. • Älä koskaan liitä akkulatausta jatkojohtoon. • Älä käytä laturia, jos se on vaurioitunut. • Älä yritä purkaa tai muokata laturia vaihtelemalla. • Irrota laturi verkkovirrasta ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAARA - TULIPALON TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI NÄITÄ OHJEITA TÄYTYY NOUDATTAA TARKASTI.

1. Yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, henkisiltä tai älyllisiltä kyvyiltään rajoittuneet henkilöt tai kokemusta ja tietoa vailla olevat henkilöt saavat käyttää tätä laitteita, edellyttäen, että heitä ohjataan ja opastetaan käyttämään laitteita turvallisesti ja että he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. **2.** Lasten ei saa antaa leikkiä laitteilla. **3.** Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitteita ilman valvontaa.

ADVARSEL
For å unngå fysiskskader, skader på eiendom eller risiko for elektrisk støt eller brann:
• Lad kun oppladbare batterier av nikkelmetallhydrid (NiMH). Oppladning av andre typer batterier kan få dem til å lekke, sprekke eller eksplodere. • Ikke åpne batteriet, kast det ikke i ilden, ikke sett det inn feil vei, ikke bland dem med andre typer batterier eller hurtiglade kortslutning - batteriene kan ta fyr, eksplodere eller forårsake skade. • Bruk kun ladeapparatet på tørre steder. Hold borte fra vann. • Ikke lad opp ladeapparatet hvis det er skadet. • Ikke demonter ladeapparatet eller endre noen av delene for å unngå risiko for skader. • Ta ladeapparatet ut av stikkontakten før vedlikehold eller rengjøring.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER - OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE. ADVARSEL - FOLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT.

1. Denne anordningen kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av anordningen og forstår risikoene som er involvert. **2.** Barn skal ikke leke med anordningen. **3.** Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn som ikke er under tilsyn.

VARNING
För att undvika personskador och skador på egendom, inklusive men inte begränsat till, risken för elektriskstöt eller eldsvåda:
• Ladda endast uppladdningsbara nickelmetallhydrid (NiMH). Uppladdning av andra typer av batterier kan göra att de läcker, spricker eller exploderar. • Öppna inte batteriet, kasta det inte i öppen låga, sätt inte i det på fel håll, blanda inte med begagnade eller andra typer av batterier och kortslut det inte – det kan antändas, explodera, läcka eller till samlet och orsaka skada. • Använd endast laddaren på torra platser. Håll borta från vatten. • Använd inte laddaren om den är skadad. • Försök inte ta isär, modifiera någon del av laddaren eller försök använda den om den är skadad. • Koppla ur från uttaget före rengöring.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR - SPARA DESSA ANVISNINGAR. FARA - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT.

1. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller får instruktioner om hur de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. **2.** Barn får inte leka med apparaten. **3.** Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan övervakning.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За избягване телесно повреждане и щети на имущество, вкл. но не ограничаващо, убаци електрическо поле или възникването пожар:
• Зареждайте само никелметалхидридни акумулаторни батерии (NiMH). Зареждането на други видове батерии може да доведе до изтичане, спукване или експлозия. • Не отваряйте батерията, не я изхвърляйте в огън, не я поставяйте в обратна посока, не я смесвайте с употребявани батерии или батерии от различен тип или с различно зареждане. • Съхранявайте батериите и зарядното устройство на сухо място. Пазете от вода. • Не зареждайте повредено зарядно устройство. • Не разглобявайте зарядното устройство и не променяйте части от него. • Преди каквато и да е поддръжка или почистване изключете уреда от електрическата мрежа.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ – ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ. ОПАСНОСТ – ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, ВНИМАТЕЛНО СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

1. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, при условие че са инструктирани или са получили указания относно безопасното използване на уреда и разбират съпътстващите го опасности. **2.** Не позволявайте на деца да играят с уреда. **3.** Деца не трябва да извършват почистване и поддръжка на уреда без надзор.

UYARI
Elektrik çarpması yol da yangın riski nedeniyle, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde meydana gelebilecek kişisel yaralanmayı veya cihazın hasar görmesini engellemek için:
• Yalnızca Nikel Metal Hidrür (NiMH) şarj edilebilir pilleri şarj edin. Başka türden pillerin şarj edilmesi pillerin sızmasına, patlamasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. • Pili açmayın, ateşe atmayın, ters yerleştirmeyin, kullanılmış ya da başka türden pillerle birlikte kullanmayın ya da kısa devre yaptırmayın (ısı vermesin - ısı atış alabilir, patlayabilir, pilden sızıntı gelebilir ya da pil zarardan yaralanmaya yol açabilir). • Şarj cihazını yalnızca kuru yerlerde kullanın. Cihazı yağmur, kar veya aşırı nemden uzak tutun. • Şarj cihazı hem dikey hem de yatay konumda kullanılabilir. • Şarj cihazını uzatma kablosuna takmayın. • Şarj cihazını hasar varsa cihazı çalıştırmayın. • Şarj cihazını fazla parçasını sökmeyin veya değiştirmeyin. • Bakım ya da temizlik yapmaya başlamadan önce prizden çekin. • Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri düşük olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce (çocuklar dahil) onların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda yeterince veya eğitim sağlanmadığı sürece kullanılmaya yönelik değildir. • Çocuklar, cihazla oynamamalıdırlar. • Kullanıcının yapacağı temizlik ve bakım çocuklar tarafından gözetim altında yapılmadığı sürece asla yapılmamalıdır. • Kullanıcının yapacağı yükleme işlemi, cihazın çocuklar tarafından kullanılmasının önlenmesi için yeterli gözetim sağlanmadığı sürece kullanılmamalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN. TEHLİKE - YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU TALİMATLARI DİKKATLİ BİÇİMDE İZLEYİN.

1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetileri düşük olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce (yetişkin gözetimi olmaksızın veya güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda yeterince eğitim sağlanmadığı sürece) kullanılmaya uygundur. **2.** Çocuklar, cihazla oynamamalıdırlar. **3.** Kullanıcının yapacağı temizlik ve bakım çocuklar tarafından gözetim altında yapılmadığı sürece asla yapılmamalıdır.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο υπό επίβλεψη ή μόνο αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. **2.** Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. **3.** Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

UWAGA
Aby zapobiec obrażeniom u osób i zniszczeniu przedmiotów(nie sprowadzającym przez między innymi porażenie prądem lub ogień):
• Należy ładować wyłącznie akumulatory typu NiMH (nikiel-wodorkowe). Ładowanie innych rodzajów akumulatorów lub baterii może spowodować wyciek, pęknięcie lub wybuch. • Akumulatorów nie należy otwierać, wrzucać do ognia, wkładać pocisowane do oznaczenia polaryzacji, stosować z akumulatorami zużytymi lub innymi rodzajami baterii, ani wewnętrznej zwierać. Może to spowodować zapłon, wybuch, wyciek lub uszkodzenie. • Ładowarki należy używać tylko w miejscach suchych. Chronić przed deszczem, śniegiem lub dużą ilością wilgotności. • Ładowarka powinna być umieszczona w pozycji pionowej lub poziomej. • Między nie należy podłączać ładowarki do przedłużacza. • Nie należy używać ładowarki, jeśli jest uszkodzona. • Nie należy rozmontowywać ani modyfikować żadnego elementu ładowarki, aby nie spowodować szkód. • Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia ładowarkę należy odłączyć od źródła prądu.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. ABY OGRANICZYĆ RYZYKO POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

1. Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli osoby te są nadzorowane lub udzielono im instrukcji bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i rozumieją one związane z nim zagrożenia. **2.** Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. **3.** Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

UPOZORNENÍ
Abyste zamezili jakékoli újmě na zdraví nebo na majetku způsobených jedním nebo více výše uvedenými nebezpečími, například úrazem elektrickým proudem nebo požárem:
• Nabíjejte pouze Nikl-metal hydridové (NiMH) dobíjecí baterie. Nabíjení jakýchkoli jiných typů baterií může vést k jejich vytečení, prasknutí nebo explozi. • Baterie nerozkrývejte, nevhazujte do ohně, nevkládejte obráceně, nekombinujte je s použitými nebo jinými bateriemi a zabraňte jejich zkratu - mohlo by dojít k jejich vznícení, explozi, vytečení nebo k nadměrnému zahřátí a následnému zranění. • Nabíječku používejte pouze na suchých místech. Chraňte ji před deštěm, sněhem a nadměrnou vlhkostí. • Tato nabíječka je určená k použití v horizontální nebo vertikální poloze. • Nabíječku nepřipojujte do prodlužovacího kabelu. • Nabíječku nevystavujte, pokud je poškozená. • Nikdy nerozebírejte ani neupravujte žádnou část nabíječky ani se nepokoušejte použít nabíječku jako zdroj napájení. • Před zahájením údržby čištěním odpojte nabíječku ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE TYTO POKYNY. NEBEZPEČÍ – RIZIKO OHNĚ NEBO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU SNÍŽÍTE TÍM, ŽE SI BUDETE TYTO POKYNY PEČLIVĚ ČÍST.

1. Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou příslušná rizika. **2.** Děti si s tímto přístrojem nesmí hrát. **3.** Děti nesmí provádět čištění ani údržbu bez dozoru.

UPOZORNENIE
Aby ste predišli akýmkoľvek poraneniam alebo škodám na majetku spôsobeným okrem iného úrazom elektrickým prúdom alebo požiarom:
• Nabíjajte iba nikel-metal hydridové (NiMH) nabíjateľné batérie. Nabíjanie akýchkoľvek iných typov batérií môže spôsobiť ich vytekanie, praskanie alebo explóziu batérie. • Batérie nerozkrývajte, nehádžte do ohňa, nevkladajte nesprávnou polaritou, nemiešajte s použitými alebo inými typmi batérií a ani nenakratujte - môže sa vznietiť, explodovať, vytekať alebo spôsobiť zranenie. • Nabíjačku používajte len v suchom prostredí. Udržujte mimo dosahu dažďa, snehu alebo nadmernej vlhkosti. • Nabíjačka je určená na používanie vo vertikálnej polohe alebo horizontálnej polohe. • Nikdy nezapájajte nabíjačku priamo do predlžovacieho kábla. • Ak je nabíjačka poškodená, nepoužívajte ju. • Zabráňte ľubovoľnej neoprávnenej manipulácii ani s nepoužívajte použitú nabíjačku ako zdroj napájania. • Pred údržbou alebo čistením odpojte nabíjačku zo zásuvky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – ODLOŽTE TIETO POKYNY. VÝSTRAHA – RIZIKO OHŇA ALEBO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU ZNÍŽITE TÝM, ŽE SA BUDETE TIETO POKYNY DODRŽIAVAŤ.

1. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosť ami alebo nedostatočnými skúsenosť ami a znalosť ami, ak je zaistený ich dozor alebo ak boli používa ním o bezpečnom používaní tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. **2.** Deťom nie je dovolené hrať' sa s týmto zariadením. **3.** Čistenie a uživateľskú údržbu nesmú vykonávať' deti bez dozoru.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και ζημιά στον εξοπλισμό σας που προέρχεται, ενδεικτικά, από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς:
• Τροφοδοτεί μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-μετάλλου-υδριδίου (NiMH). Η φόρτιση άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροές, ρήξη ή έκρηξη. • Μην ανοίγετε την μπαταρία, μην την πετάτε σε φωτιά, μην την τοποθετείτε ανάποδα, μην την συνδυάζετε με χρησιμοποιημένες ή άλλου τύπου μπαταρίες, διαφορετικού επιπέδου φόρτισης. Μπορεί να προκαλέσει ρήξη, έκρηξη ή να επιβαρύνει προσωπικούς τραυματισμούς. • Χρησιμοποιείτε τη φορτιστή μόνο σε ξηρά μέρη. Κρατήστε την μακριά από το βρεχτό. Το χέρι ή την υπερβολική υγρασία. • Οι συγκεκριμένος φορτιστής προορίζεται για χρήση σε κατακόρυφη θέση ή πάνω στο δάπεδο. • Μην συνδέετε ποτέ τους φορτιστές μπαταριών σε πολύπριζο. • Μην χρησιμοποιείτε τη φορτιστή αν έχει φθορές. • Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε κανένα μέρος του φορτιστή. • Αποσυνδέστε τον πριν προσπαθήσετε τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο υπό επίβλεψη ή μόνο αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της. **2.** Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. **3.** Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Directive 2012/19/EU

FR **CHARGEZ 2 OU 4 PILES AA OU AAA À LA FOIS.**
MODE D'EMPLOI:
1. Insertion des piles dans le chargeur (voir illustration)
• Insérez les piles en respectant la polarité (+ et -)
2. Branchement du chargeur
• Branchez le chargeur sur une prise secteur standard
3. Indicateur de charge
• Aucun voyant ne s'allume si aucune pile n'est insérée
• Un voyant rouge indique que la charge a commencé
• Un voyant vert fixe indique une charge terminée
• Un voyant rouge intermittent indique une pile défectueuse
4. Rangement
• Débranchez le chargeur de la prise secteur et retirez les piles

Rice au retrait de ce produit

Ce symbole indique que dans l'Union européenne ce produit devrait être jeté séparément des déchets ménagers. Pour éviter les éventuelles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de façon responsable afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'article. Il pourra alors traiter cet article d'une manière écologiquement rationnelle.

Directive 2012/19/UE

ES **CARGARE LE PILE AA O AAA 2-O 4 ALLA VOLTA.**
ISTRUZIONI D'USO:
1. Caricare le pile nel caricatore (vedere la foto)
• Inserire le pile rispettando la polarità indicata (+ e -)
2. Collegare il caricatore
• Collegare il caricatore a una comune presa di corrente
3. Collegare il caricatore a una comune presa di corrente
• Nessuna illuminazione quando nessuna inserita le pile
• Lo spia fissa rossa indica lo stato in carica
• Lo spia fissa verde indica che la carica è completata
• Lo spia rossa lampeggiante indica che la batteria non funziona
4. Conservare
• Scollegare il caricatore dalla presa di corrente: rimuovere le pile

Corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che in tutta l'Unione europea il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Per evitare di provocare possibili danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare correttamente il prodotto per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il proprio dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo provvederà al riciclaggio ambientale sicuro di questo prodotto.

Direttiva 2012/19/UE

IT **CARREGUE 2 OU 4 PILHAS AA OU AAA DE CADA VEZ.**
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. Coloque as pilhas no carregador (ver figura)
• Insira as pilhas respeitando as marcas de polaridade (+ e -)
2. Ligue o carregador a uma tomada
• Ligue o carregador a