



EcoFlow STREAM Microinverter



In parallel | Parallel | En parallèle | In parallelo | En paralelo |
Parallel | Параллельное подключение | 並列接続 | 병렬 | 并联 | 并聯



OPTION 1




OPTION 2

 EcoFlow Bracket Lightweight - Facade



OPTION 3

 EcoFlow Bracket - Lightweight



EN Some installation kits, cables, and devices shown in the illustration are not included in the box and can be purchased from EcoFlow.

DE Einige Installationskits, Kabel und Geräte, die in der Abbildung gezeigt werden, sind nicht im Lieferumfang enthalten und können bei EcoFlow erworben werden.

FR Certains kits d'installation, câbles et appareils présentés dans l'illustration ne sont pas inclus dans la boîte et peuvent être achetés auprès d'EcoFlow.

ES Algunos kits de instalación, cables y dispositivos mostrados en la ilustración no se incluyen en la caja y se pueden adquirir en EcoFlow.

IT Alcuni dei kit di installazione, cavi e dispositivi mostrati nella figura non sono inclusi nella confezione e possono essere acquistati presso EcoFlow.

JA 図に示されている一部の取り付けキット、ケーブル、およびデバイスは箱に含まれておりませんが、EcoFlow から購入できます。

KR 일부 설치 키트, 케이블 및 일러스트에 표시된 장치는 박스에 포함되지 않으며, EcoFlow 를 통해 구매 가능합니다.

NL Sommige installatiekits, kabels en apparaten op de afbeelding zijn niet inbegrepen in de doos en kunnen worden gekocht bij EcoFlow.

RU Некоторые комплекты для установки, кабели и устройства, показанные на иллюстрации, не включены в комплект поставки и приобретаются отдельно у EcoFlow.



CHS 示意图中某些安装套件、线材、设备不在包装箱中，您可以向 EcoFlow 购买。

CHT 示意圖中某些安裝套件、線材、設備不包含在包裝內，您可向 EcoFlow 購買。

EcoFLOW

QUICK START GUIDE

V1.0



User Manual

EcoFlow 250W Rigid Solar Panel

For more details, check the latest user manuals or related documents.

 <https://www.ecoflow.com/support/download>

* Images in this document are for reference only.

